

LH下
④③②①

奥FC下
①②③④

奥FC上
④③②①

LH上
④③②①

FC下
⑩⑪⑫

FC上
⑫⑪⑩

FC下
⑦⑧⑨

FC上
⑨⑧⑦

FC下
④⑤⑥

FC上
⑥⑤④

FC下
①②③

FC上
③②①

直切替回路2SUS⑤⑫
⑬⑭⑮⑯ ⑰⑱⑲⑳ ㉑㉒㉓㉔ ㉕㉖㉗㉘ ㉙㉚㉛㉜ ㉝㉞㉟㊱ ㊲㊳㊴㊵ ㊶㊷㊸㊹ ㊺㊻㊼㊽ ㊾㊿

④ 上下 ③ ② ① ④ ③ ② ① 中 ④ ③ ② ① ④ 上下 ③ ② ①

2S

2BC

【調光卓】PRETYNA-M(丸茂電機)60本×3段 / 180本×1段(詳細は照明備品に記載)
【DMX回線】MATSUMURA DMX-Wireless II 送信機1台、受信機2台

直切替回路1SUS⑤⑫
⑬⑭⑮⑯ ⑰⑱⑲⑳ ㉑㉒㉓㉔ ㉕㉖㉗㉘ ㉙㉚㉛㉜ ㉝㉞㉟㊱ ㊲㊳㊴㊵ ㊶㊷㊸㊹ ㊺㊻㊼㊽ ㊾㊿

④ 上下 ③ ② ① ④ ③ ② ① 中 ④ ③ ② ① ④ 上下 ③ ② ①

1S

1BC

仮設電源
3相4線100A

WC下
下花2 下花1 F4 F3

F前C
④③

F前C
④③

F前C
②①

F前C
②①

WC上
上花2 上花1 F2 F1

仮設電源
3相4線100A

直切替回路F3.FC下⑫

直切替回路F1.FC上⑫

FS下(1kw凸3台×4色)
上段 → 下段
⑥⑤④③②①

CL(1kw凸24台)

FS上(1kw凸3台×4色)
下段 ← 上段
①②③④⑤⑥

鳥屋下
③②①

⑫ ⑫ ⑪ ⑪ ⑩ ⑩ ⑨ ⑨ ⑧ ⑧ ⑦ ⑦ ⑥ ⑥ ⑤ ⑤ ④ ④ ③ ③ ② ② ① ①

鳥屋上
③②①